

Conseils de sécurité



Matériel de Manutention ■ Élévation
Bâtiment ■ Travaux publics

www.aurama.fr



Vous souhaitez plus de renseignements ?



contact@aurama.fr



09 69 369 600

Retrouvez-nous sur :



www.aurama.fr

Sommaire :

◆ A savoir avant de conduire un chariot

- ◆ Inspecter le chariot
- ◆ Employés qualifiés
- ◆ Porter les équipements de sécurité

◆ Règles concernant le chariot

- ◆ Lorsque vous commencer le travail
- ◆ L'environnement du travail
- ◆ Stabilité de la charge
- ◆ Capacité du chariot
- ◆ Ravitaillement en carburant



A savoir avant de conduire un chariot

◆ Employés qualifiés

Seule les personnes formés, autorisé et titulaires d'un permis cariste sont apte à conduire un équipement de manutention

◆ Porter les équipements de sécurité

gilet luminescent, chaussures de sécurité, casque de sécurité, gants si nécessaire. Attention aux vêtements amples qui pourrez gêner le conducteur ou se prendre dans le chariot

◆ Lorsque vous commencer le travail

Pour éviter de glisser , éviter d'avoir des chaussures ou les mains mouiller ou graisseuses.
Utiliser les poignées et les marches d'accès pour monter et descendre du chariot.
Régler les acoudoirs, le siège, les rétroviseurs et mettre la ceinture de sécurité



Règles concernant le chariot

◆ Inspecter le chariot

Avant toute utilisation, il est primordial d'inspecter son équipement de manutention pour éviter tout risques d'accidents.

Des contrôles sont à effectuer périodiquement, comme le contrôle de la batterie

◆ L'environnement du travail

Respecter les réglementations de travail de votre site.
Conduisez le chariot uniquement sur les voies et zones prévus.

Rester attentif

Klaxonner pour prévenir de votre arriver aux intersections

◆ Stabilité de la charge

Avant de lever, d'abaisser ou de déplacer votre charge, veillez toujours sa stabilité pour éviter les chutes.

Le déplacement doit se faire avec la charge inclinée vers l'arrière et les fourches le plus bas possible, pour obtenir la stabilité du chariot. Et, toujours garder les fourches en position basse, pour tourner, avancer et reculer



◆ Capacité du chariot

Respecter le poids de charge que le chariot peut soulever

Ne poussez pas une charge avec le bout des fourches, ne surchargez pas le chariot



◆ Ravitaillement en carburant

Couper le contact du chariot avant de le recharger ou de la ravitailler


Pour les chariots thermiques, un endroit ventilé, avec l'absence de flammes et d'étincelles est à privilégier

◆ A la fin de votre journée de travail

Garez le chariot à l'endroit prévu à cet effet

Levez les fourches et serrez le frein de parking

Couper le moteur et retirer les clés



Vous souhaitez plus de renseignements ?



contact@aurama.fr



09 69 369 600

Retrouvez-nous sur :



www.aurama.fr